

### A3. Poste HT définitif et comptage

#### A3.1. Types de cellules et repères

Indiquer au dessus de chaque cellule : son type (IM, DM, QM, CM) et son repère en tenant compte de l'adjonction des éléments suivants :

Fonction: Repère  
 Protection générale UEM : N3  
 Liaison vers Appenwihr : N1  
 Liaison vers Widensolen : N2

Les repères des éléments initiaux sont indiqués dans le dossier technique ressource p.5.

#### A3.2. Schémas unifilaires des compteurs

Indiquer les liaisons à réaliser pour remplir les fonctions de comptage ERDF et UEM :

/2

Types de cellules et repères							
IM	DM2	CM	QM	QM	DM	IM	IM
1	2	3	4	5	N3	N1	N2

