## Coupleur web TSX ETZ 410

### 11/02/2005

### Matériel utilisé pour cet essai

Automate TSX3722101 Pupitre de dialogue XBTP021010 + câble Module d'entrées - sorties TOR TSXDMZ28DR Module de sorties analogiques TSXASZ401 Coupleur Web TSXETZ410 PC sous Windows XP Câble TSXPCX1031 Câble TSXETZCN0003 Câble Modem nul (2 x DB9 femelle)



## Accès au coupleur par la liaison série

### Etablir la liaison physique

Relier le PC (Com 2 par exemple) au module ETZ 410 (connecteur RS232) à l'aide d'un câble croisé « Modem nul » dont le câblage et les brochages sont donnés dans le tableau ci-dessous (pour ceux qui veulent le fabriquer) :

jaune	3 —	2	RXD	Received Data
orange	2 —	-3	TXD	Transmitted Data
marron	6 —	4	DTR	Data Terminal Ready
marron	1-			
violet	5 —	- 5	SG	Masse du signal
bleu	4 —	- 6	DSR	Data Set Ready
		<b>L</b> 1	CD	Carrier Detect
gris	8 —	-7	RTS	Request To Send
blanc	7 —	- 8	CTS	Clear To Send
	9	9	RI	Ring Indicator
tresse	corps-	- corps		Blindage

#### Configurer le port série

Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Système > Matériel > Gestionnaire de périphériques > Ports (Com et LPT) > Port de communication (COM2)

Clic droit > Propriétés > Régler la vitesse à 57600 bits/s > OK

Général Paramètres di	u port Pilote Ressources	
	Bits par seconde : 57600	
	Bits de données : 8	
	Parité : Aucune 💙	
	Bits d'arrêt : 1	
	Contrôle de flux : Aucun 💌	

### Ajouter le matériel

Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout de matériel > Ajouter un nouveau périphérique matériel > Installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste > Modems >

Ne pas détecter mon modem > Câble de communication entre deux ordinateurs > COM2 > Terminer

## Vérifier l'installation du matériel

Démarrer >	🚇 Gestionnaire de périphériques
Paramètres > Panneau de configuration > Système >	Fichier Action Affichage ?   ← → III III III III
Gestionnaire de périphériques > Modems > Câble de comm	Lecteurs de disquettes Modems Câble de communication entre deux ordinateurs Modem standard 33600 bps Moniteurs
Clic droit > Propriétés > Modem > Régler la vitesse maximale à 57600 bits/s >	Général Modem Diagnostics Paramètres avancés Pilote Port : COM2
OK	Bas Élevé
	Vitesse maximale du port

### Créer la connexion

Démarrer > Paramètres > Connexions réseau > Clic droit > Ouvrir > Créer une nouvelle connexion > Configurer une connexion avancée > Connexion directe à un autre ordinateur > Invité > Entrer le nom de l'ordinateur (ETZ410) > Câble de connexion entre deux ordinateurs (COM2) > Terminer

### Connexion à ETZ410

Nom d'utilisateur : **USER** (par défaut) Mot de passe : **USER** (par défaut)

Cocher Enregistrer ce nom...



# Avant de se connecter,

il faut définir les **Propriétés** de la connexion

🖝 ETZ410 Propriétés
Général Options Sécurité Gestion de réseau Avancé
Sélectionner un périphérique :
Câble de communication entre deux ordinateurs (CDM2)
Configurer

## Configurer

en réglant la vitesse maximale à 57600 bits/s



Sélectionner le protocole TCP/IP

🕈 ETZ410 Propriétés 🛛 🛜 🔀
Général Options Sécurité Gestion de réseau Avancé
Type de serveur d'accès à distance appelé :
PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet
Paramètres
Cette connexion utilise les éléments suivants :
🔲 🐨 Protocole de transport compatible NWLink IPX/SPX/NetBIOS 🛛 🔼
Image: Protocole Internet (TCP/IP)
🗹 📮 Planificateur de paquets QoS
🗆 📮 Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft 🛛 📃
🗆 🖳 Client pour les réseaux Microsoft 🛛 💆

# Se connecter (l'infobulle apparaît)



Pour se connecter ou se déconnecter, on peut aussi utiliser la méthode suivante :

a	<b>V</b>	Paramètres	×	₽	Panneau de configuration		
S		Dechersher		3	Connexions réseau 🔷 🕨	4	Connexion au réseau local
ß		Rechercher	1	٩	Imprimantes et télécopieurs	Ŧ	ETZ410
10	?	Aide et support		-	Barre des tâches et menu Démarrer	Ľ	Free Secours



### Interface Ethernet par défaut

Le coupleur dispose d'une adresse MAC (en hexadécimal) sur la face avant 00.80.F4.01.13.DD L'adresse IP est de la forme 085.016.xxx.yyy (en décimal) xxx et yyy étant les deux derniers nombres de l'adresse MAC L'adresse IP par défaut est donc **85.16.19.221** 

Cette adresse peut être modifiée par changement de la configuration. Pour **changer la configuration** choisir « Online Configuration » « IP Configuration » Dans l'applet Java, ajouter une nouvelle connexion par « New » Remplir les champs « Xway Address » et « IP Address » Appliquer la configuration « Apply » et « Reboot »

La configuration choisie est la suivante:

# Adresse IP 192.168.0.33

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Passerelle **192.168.0.210** (puisqu'il en faut une, on peut mettre l'adresse d'un PC sur le réseau local) Adresse XWay **5.2** (par exemple)



## Accès au coupleur par le réseau local

(Débrancher le câble série), brancher le câble réseau (sur la prise RJ45 marquée 10/100 Base T) et tester la connexion par un **PING** vers l'adresse IP **192.168.0.33** (celle qui a été choisie précédemment)



L'accès au coupleur se fait par le champ « adresse » du navigateur : <u>http://192.168.0.33</u> On retrouve la page d'accueil du coupleur :



# Accès au coupleur par liaison Uni-Telway - XWay

Mettre en place les liaisons PC - ETZ et ETZ - TSX 37



Pour pouvoir utiliser le PC en console de programmation de l'automate, il est nécessaire de disposer: - du logiciel **PL7 Micro** (on utilise ici la version V3.4)

- du driver Unitelway qui peut être téléchargé ici
- du driver XIP qui peut être téléchargé ici et de son guide

## Démarrer XWAY Driver Manager et vérifier que le driver XIP est en service (ici driver 1)

Propriétés de Gestion des drivers	XWAY
XWAY Manager UNITELWAY Driver	XIP Driver XWAY Test
XWAY TCP/IP Driver V1.5 IE10 Copyright © 1997-2000 Schneider Auto	mation S.A.
Etat driver 1: En service Etat Etat driver 2: Non opérationnel Etat Etat driver 3: Non opérationnel Etat	driver 5: Non opérationnel driver 6: Non opérationnel driver 7: Non opérationnel
Etat driver 4: Non opérationnel Etat Configuration	driver 8: Non opérationnel driver 9: Non opérationnel
(	ж



A partir du menu du logiciel **PL7 Micro** : AP > Définir l'adresse de l'automate...

Choisir XIP01 et donner son adresse (5.2) définie plus haut

Attention à la syntaxe ! L'adresse est indiquée entre les accolades {5.2}SYS

Définir l'adresse de l'automate	? 🗙
Driver	
XIP01	•
Adresse	
(5.2)SYS	
OK Annuler	

Faire OK puis AP > Connecter

La programmation et la mise au point peuvent à présent se faire à partir du PC via le coupleur ETZ 410 (de la même façon que dans le cas d'une liaison classique PC > prise TER de l'automate)

# Visualisation des états à partir d'un PC du réseau local

Ouvrir le navigateur http://192.168.0.33

Choisir Online Configuration puis Unitelway Configuration Indiquer l'adresse définie plus haut (5.2)

Appliquer la configuration « Apply » et « Reboot »

Ad0 Number :	5 💙
Address Number :	2
Baud Rate :	9600 💌
Parity :	Odd 💌
Timeout (s) :	1
Apply	Reset



(1) Les états des entrées actives apparaissent en vert (ici la voie 4) :

					El	mpl	acei	mer	nt:			1					(	3an	nm	e de	e pr	odu	iits:										
					Et	tat d	lu m	odı	ile:			Ok					-	Гуре	e di	e m	arq	ue:											
					R	éfér	enc	e pr	rése	nte.		TS>	(DN	1Z 2	8DF	5	-	Гуре	e di	e pr	odi	iit:											
																	J	Réfé	ére.	nce	coi	nfigi	urée	97									
				D	éfau	ut ini	tern	e:						Nor	I		-	Test	tau	ito:							1	Non					
				D	éfau	ut de	e liai	son	ave	ec C	PU	:		Nor	ı		[	Défa	aut	de (	con	figu	ratio	on:			1	Non					
				D	éfau	ut du	1001	nne	cteu	ır:				Nor	ì		/	lbse	ent								1	Non					
Etat:		A	սշւ	ın d	éfa	ut			N	1od	ule	cont	igu	rabl	e:		Noi	ı															
Voies	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	9 20	) 2'	1 22	2 23	3 24	25	5 2	6 27	7 2	8 29	30	31	
%	٠	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠																	
Etats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
%Q																																	
					E	=E	rreu	r				FB	=F	lepli					F	=F	orc	é											

(2) Idem pour les sorties (ici 1, 2 et 10) avec les forçages éventuels (ici 10) :

		Emplacement:	2	Gamme de produits:	
		Etat du module:	: Ok	Type de marque:	
		Référence prés	ente: TSX DMZ 28DR	Type de produit:	
				Référence configurée:	
		Défaut interne:	Non	Test auto:	Non
		Défaut de liaison av	vec CPU: Non	Défaut de configuration:	Non
		Défaut du connecte	ur: Non	Absent:	Non
Etat:	Aucu	in défaut	Module configurable:	Non	
Voies	0 1 2	3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31
%					
Etats			- F	-	
%Q	•••			•	
		E =Erreur	FB =Repli	F =Forcé	

Coupleur web TSX ETZ 410 11/02/2005 Patrick ABATI