

A – Mise en situation

Dans le milieu automobile, le multiplexage consiste à faire circuler dans peu de fils (un ou deux) une multitude d'informations entre les différents calculateurs du véhicule. On appelle « bus » ou «réseau de communication» le circuit électrique qui véhicule les informations multiplexées. Il permet le dialogue entre les calculateurs.

Le nombre d'équipements électroniques de plus en plus important et le nombre croissant de liaisons entre les systèmes (partage d'informations, besoin de synchronisation, ...) imposent une nécessité de simplification du câblage.



Source : Exxotest

Synoptique de l'installation



Dans notre procédure de test nous nous intéresserons à la communication entre le « BSI : Boîtier de Servitude Intelligent » (appelé aussi « Calculateur Habitacle») et le combiné multiplexé (affichage des informations sur le tableau de bord) :



Attention !

La première mise sous tension devra être réalisée sous le contrôle d'un professeur.

B – Installation matérielle du système

1) Identification des éléments du système

- Identifier sur l'ensemble du système les éléments suivants : boîtier d'acquisition USB, le comodo d'éclairage, le combiné multiplexé, le calculateur d'habitacle BSI.
- Repérer les capteurs (réels ou simulés) présents sur la platine.





2) Installation matérielle du système

- Connecter le faisceau 23MR (connecteur automobile marron) sur la maquette DE1134.
- Connecter le Bus CAN LS sur le boîtier d'acquisition USB. Ne pas connecter le cordon USB sur le PC (pilote non installé).
- Mettre en marche l'alimentation 12V (10A) à vide pour stabiliser la tension d'alimentation.
- Connecter l'alimentation 12V sur le faisceau 23MR.
- Mettre le contact pour démarrer le véhicule.

3) Validation du fonctionnement :

- Valider le bon fonctionnement du comodo d'éclairage.
- Valider le bon fonctionnement du combiné multiplexé.

C – Installation et configuration logicielle

1) Installation du pilote USB

- Installer le pilote du boîtier d'acquisition USB
- Brancher le cordon USB entre le boîtier d'acquisition et le PC. Vérifier que le périphérique USB est bien reconnu.

2) Installation du logiciel d'acquisition

• Installer le logiciel MUXTRACE

3) Configuration du logiciel d'acquisition

- Lancer le logiciel MUXTRACE : MUXTrace
- Choisir la carte d'acquisition « USB_MUX_4C2CL » :



- Créer un nouveau projet dans votre répertoire personnel : TP0-Bus CAN-Nom-Prénom
- Configurer le bus CAN n°1 : Bus CAN Low Speed

iénérales Avancée	s Filtres		
 Configuration géné 	rale		
Nom du réseau	CANLS		
Débit (kbit/s)	125.000	Point d'échantillo	nage (%) 81
SJW (Besunchronis	ation) 1 🗎		
460-h		Dái	
Amenage statistiqui	ins) 1000	P. Dele	cuon automatique
Tune de hus			
Type de CAN	ow Speed 🔻	Type de front	Droit
l.	Lon opena	.,,,	
		Mode SW	Normal



Lancer l'acquisition des messages présents sur le bus CAN LS :

Heure	Ident	Lg	Données	Période	Svc	Emetteur
00:00:15.1392	5E0	1	80	131.2	DA	
00:00:15.1451	0F6	8	C8 CE 00 00 00 00 00 00	131.2	DA	
00:00:15.1483	161	7	00 00 F6 41 00 00 00	131.2	DA	
00:00:15.1519	128	8	00 00 00 00 00 80 02 40	131.2	DA	
00:00:15.1555	168	8	00 00 00 00 00 00 00 00	131.3	DA	
00:00:15.1590	0B6	8	00 00 00 00 00 00 00 00	131.2	DA	
00:00:15.1606	5F9	1	00	131.2	DA	
00:00:15.1625	5F8	1	00	131.2	DA	
00:00:14.4339	51F	8	05 00 00 00 F0 00 00 00	1022.8	DA	
00:00:14.4355	317	8	F7 00 82 C8 C0 00 00 00	1022.7	DA	
00:00:15.1565	217	8	82 00 00 00 00 FF FF EO	104.4	DA	
00:00:14.8829	036	8	00 00 00 05 00 00 00 00	524.5	DA	

D – Exploitation des informations présentes sur le bus CAN

1) Architecture d'un message diffusé sur le bus CAN



2) Identifier le message correspondant à l'information « Niveau de la jauge à carburant »

Identificateur de la trame	Information correspondante	Octet n°	Valeur (héxa)
	Jauge à carburant : niveau maximum		
	Jauge à carburant : niveau minimum		



3) Identifier les informations de commande des voyants du combiné

Identificateur de la trame	ntificateur la trame		Valeur (héxa.)		
	Voyant « Feux de croisement » allumé				
	Voyant « Feux de position » allumé				
	Voyant « Feux de route » allumé				
	Voyant « Niveau de carburant insuffisant » allumé				

4) Valider le bon fonctionnement du combiné

Pour valider le bon fonctionnement du combiné multiplexé, nous allons générer artificiellement des messages sur le bus CAN « Confort » (Low Speed). Ces informations vont tromper le système et permettre de valider le bon fonctionnement du combiné.

 Configurer le projet pour permettre l'émission d'une trame sur le bus à partir de l'ordinateur : désactiver le mode « espion » dans les paramètres du bus

Général 125.000 kb/s 61 % CAN 2 CAN 2 CAN 3 Configuration du bus CAN n°1 Configuration du bus CAN n°1 Encode Configuration du bus CAN n°1 Configuration du bus CAN n°1 Configuration du bus CAN n°1 Encode Configuration du bus CAN n°1 Configuration du bus CAN n°1 Configuration générale Configuration générale Nom du réseau CANLS Configuration générale Nom du réseau Solité liggeri Side transe Signax Signax Signax Signax Générale Low Speed Type de front Type de bus Type de front Droit Type de CAN Low Speed Type de front Normal Configurations possibles Pt d'échantillonage (%) SJW	Informations Nom du projet TP0 Carte Carte USE	3_MUX_4C2L (4 CAN, 2 LIN)	Période de rafraichissment affichage Profondeur mémoire (trames)	ims) 40 10	D 24				
Pt d'échantillonage (%) SJW BRP SPL TSEG1 TSEG2	CAN CAN CAN 2 CAN 2 CAN 3 CAN 4 CAN 3 CAN 4 CAN 4 CAN 4 CAN 3 CAN 4 CAN 4 CAN 3 CAN 4 CAN 3 CAN 4 CAN 4 CAN 4 CAN 4 CAN 4 CAN 5 CAN 4 CAN 4 CAN 5 CAN 4 CAN 5 CAN 4 CAN 5 CAN 4 CAN 5 CAN 5 CAN 4 CAN 5 CAN 5 CAN 4 CAN 5 CAN	Général Base de données Enregistrement Relecture Emission des trames Michael Ajouter Nom	125.000 kbit/s 81 % Configuration du bus CAN n Générales Avancées Configuration générale Nom du réseau Débit (kbit/s) SJW (Resynchronisation) Affichage statistiques (ms) Type de bus Type de CAN Low S Configurations possibles	Paramètres 1 es CANLS 125.000 1 1000	dubus Poin	nt d'écha Mode es e de froi de SW	antillonage spion Détection nt []	(%)	81
			Du d'échembilion e en (%)	0.842	000	CDL	TOPOI	тегер	



 Dans la zone de configuration « Emission de trame » cliquer sur « Ajouter une trame » et entrer les caractéristiques d'une trame permettant de test le voyant « ABS »

Informations		Valeurs des signaux	
Nom	Test Voyant ABS		
🔲 Trame prése	ente dans le générateur interactif		
🔽 Emission sur	r touche 🛛 A 📄 Emission périodique (ms) 1000		
	Décalage au démarrage (ms)		
Configuration T	Frame CAN		
Identificateur	0x 168 🧱 🔲 Etendu (29 bits)		
Service	Transmission de données 🔹		
Taille	8		
Données	0x 00 00 00 20 00 00 00 00		

 Lancer l'acquisition des messages présents sur le bus CAN LS et déclencher l'émission de la trame « Test Voyant ABS » en appuyant sur la touche A du clavier de l'ordinateur. Valider le bon fonctionnement du voyant « ABS » sur le combiné :



• Vérifier que cette nouvelle trame apparait bien dans les messages présents sur le bus :

-1-	MUXTrace v4.83 - TPO CANLS Tx Trame.mtp - [CAN 1 CANLS]								
-1-	Fichier Configu	ration Acq	uisitio	on Outils Options Fenêtres	Aide		- 8 ×		
	🗋 🎓 🛩 🗐 🛅 📄 🕨 🕨 🔳 🦉 📅 🚍 😴 🙀 Relecture désactivée 🖀 🎆								
	Exporter								
	Heure	Ident	Lg	Données	Période	Svc	Emett		
	00:00:14.6762	217	8	82 00 00 00 00 FF FF E0	103.6	DA			
RX	00:00:14.7154	5E0	1	80	131.0	DA			
	00:00:14.5903	0F6	8	C8 CE 00 00 00 00 00 00	131.2	DA			
	00:00:14.5935	161	7	00 00 F6 64 00 00 00	131.2	DA			
	00:00:14.5972	128	8	00 00 00 00 00 80 02 40	131.3	DA			
	00:00:14.6903	168	8	00 00 00 20 00 00 00 00	40.1	DA	>		
	00:00:14.6042	086	8	00 00 00 00 00 00 00 00	131.2	DA			
	00:00:14.6058	5F9	1	00	131.2	DA			
	00:00:14.6077	5F8	1	00	131.2	DA			
	00:00:14.3281	036	8	00 00 00 05 00 00 00 00	524.4	DA			
	00:00:14.1637	51F	8	25 00 00 00 C8 00 00 00	1026.7	DA			
	00:00:14.1652	317	8	F7 00 82 C8 C0 00 00 00	1025.9	DA			



 Mettre en place une procédure permettant de valider le bon fonctionnement du voyant « Niveau de carburant insuffisant »

 Mettre en place une procédure permettant de valider le bon fonctionnement des voyants « Clignotants »

 Mettre en place une procédure permettant de valider le bon fonctionnement de l'indicateur de niveau de carburant (aiguille)