




Aide à la navigation et au pilotage



Equipement embarqué



Liaison USB ou Bluetooth



Poste de configuration et de préparation de la navigation