

Mode d'emploi logiciel eSAM

12. Aide et support en ligne

Ce document et un guide d'installation est disponible sur le site à :
<http://www.scc-service.com>

13. Comment connecter les différents modules

ATTENTION! Vérifier que la connexion est correcte faite sur le module et dans le bon sens comme sur les photo ci dessous !

LAVAGE

Access_HI_POT (Ex: 4801 111 00437)


Access_HI_POT_Semi (Ex: 4801 111 00109)

Access_Omega_Basic (Ex: 4812 214 58385)

Access_Omega_2PASSO_DOBLE (Ex: 4812 214 79261)

Access_Omega_2 (Ex: 4812 214 79339)

Connecter le câble rouge sur le plot P14




Domino_C2 (Ex: 4812 214 70411)

Domino_C2W (Ex: 4801 111 00463)

Domino Inertia (Ex: 4801 111 00345)

Domino (Ex: 4801 214 70658)


Connecter le câble rouge sur le plot U14



Mode d'emploi logiciel eSAM

Gamma (Ex: 4812 214 70589)

Connecter le câble rouge sur le plot PRG



Omega_2_CH (Ex: 4812 214 78939)


Omega_2_Top (Ex: 4812 214 79487)

Connecter le câble rouge sur le plot PI4



SC1_Alpha_Elbi (Ex: 4812 282 10198)

Connecter le câble rouge sur le plot PI



Mode d'emploi logiciel eSAM

SC1_Alpha_Invensys (Ex: 4812 282 19721)

Connecter le câble rouge sur le plot PI4



SC1_A2_1 (Ex: 4812 282 19542)

SC1_A3 (Ex: 4812 282 19538)

SC1_VBL (e.g. 4812 282 19541)

Connecter le câble rouge sur le plot PI5




Mode d'emploi logiciel eSAM

SC1_A/B_3 (Ex: 4812 282 10218)

SC1_C_1 (Ex: 4812 282 19339)

SC1_C_2 (Ex: 4812 282 19399)


Connecter le câble rouge sur le plot PI5



Tiny/Domino (Ex: 4812 214 70943)

Tinytronic (Ex: 4812 214 70749)

Connecter le câble rouge sur le plot SERVICE



WAVE (e.g. 4801 111 01396)

Connecter le câble blanc sur le plot sans indication et débrancher le connecteur du plot UI4



Mode d'emploi logiciel eSAM

LCD (e.g. 4812 214 79484)

Connecter le câble rouge sur le plot PI4




CUISSON

Antares (Ex: 4801 211 00146)


Antares (Ex: 4801 310 00036)

Connecter le câble noir sur le plot SERVICE



Hurricane (Ex: 4812 214 58548) retirer la platine.

Connecter le câble blanc, voir photo, pas de description sur slot




Mode d'emploi logiciel eSAM

IPC Right (Ex: 4801 211 00059)

IPC Left (Ex: 4801 211 00061)


Connecter le câble rouge, voir photo, pas de description sur slot



LAVE VAISSELLE

P (Ex: 4812 218 38362),

Connecter le câble rouge sur le plot PRG



Incored (Ex: 4812 218 38522)

Connecter le câble blanc sur le plot SERVICE WIDE



PH (Ex: 4812 218 38409)

D (Ex: 4812 214 78975)

ONE_TOUCH (Ex: 4812 218 38418)

Connecter le câble rouge sur le plot PRG



Mode d'emploi logiciel eSAM

FROID

Side by Side (Ex. 4812 217 78211)

Connecter le connecteur vert sur la platine ci dessous derrière la trappe. Pas de repère sur la platine.

